


## ナローフィーダーケーブル (70cm) 取扱説明書 Narrow Feeder Cable (27.6in) Instruction manual

### 給電方法 Feed power

- ① フィーダーケーブルコネクタを、コントローラーのフィーダーコネクタに差し込みます。
  - Insert the connector to the socket for track feeder cable on the controller.
- ② 給電部のカバーを平行にスライドさせて外し、レールを平らなところに置いて、フィーダーケーブルを給電部の根元までゆっくりと差し込みます。
  - Remove the cover from a power feed point on the track as shown in figure 1. Place track on a flat surface. Insert the other end of the feeder cable into the slot on the track.



- ※ 遊びが終わったら、必ず給電部からフィーダーケーブルをゆっくりと外して片付けてください。
- When the feed point is not in use, remove the power plug.

### ケーブルの出し口について How to set Feeder in layout

- ① フィーダーケーブルは、複々線以上のレイアウトを組んだ際、給電部を線間に設置できるサイズになっています。ご使用の際は、図 2 を参考にケーブルを左右のどちらかに出してご使用ください。この時、ケーブルを強く引っ張らないでください。
  - Feeder cable is designed to be suitable size to fit between two parallel tracks. Set the cable parallel to track as shown in figure 2. Do not pull the cable strongly.

