

アクセサリターミナル 取扱説明書
Accessory Power Terminal instruction manual

この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。ご使用前に、必ず取扱説明書とパッケージ裏面の取り扱い上の注意をよく読み、正しくお使いください。


Thank you for purchasing Rokuhan product.
Please read this instruction manual and the back side of the package before use.

1 取り扱い上の注意 1. Caution

- ロクハン製品以外接続しないでください。
- コントローラーやアクセサリスイッチに、発煙・発熱等の異常が生じたら、すぐに接続している全ての電源を切ってください。
- 使用しない時や、取付け取り外しの際は電源を切ってください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないように、十分にご注意ください。
- 窒息等の危険がある為、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 製品をぬらさないでください。製品をぬらすと感電の危険があります。
- 湿気やホコリの多い場所に置くと、故障やショートの原因になります。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。
8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。
- Connect Rokuhan products only.
- Disconnect all power sources to Switch for accessories or controller if you see smoke or feel heat coming from these units.
- Disconnect all power sources to Switch for accessories or controller when not in use
- Disassembling or modification cause breakdown.
- This product includes sharp parts. Handle with care.
- Choking Hazard, keep out of reach of small children.
- Caution, electric shock hazard if used in wet or damp conditions.
- To avoid breakdown and short circuit, store in dry dust free location.
- This product is not recommended for use by children under 8 years of age unless supervised by an adult.

ターミナルユニットの使用方法 How to use

図の様に取付けて下さい。
Connect like this figure



拡張する場合 To expand

ターミナルユニット同士を繋ぐことで拡張できます。
※併せて C004 アクセサリスイッチ (ロクハン製コントローラ) の取扱説明書もお読み下さい。

To connect more A016, connect male connector of the one and the female connector of the other.

* Also read the instruction manual of C004 Switch for accessories.

