

## 接続方法 / How to Connect

取り付けるレールの金属ジョイナーとプラジョイナーを取り外し、ギャップジョイナーを接続します。

※ 取り付けの際はケガをしないよう、十分にご注意ください。

Remove metal and plastic joiners from track, and then connect the insulated rail joiner.

\* Handle with care to avoid injury.

