



10. シールについて

- 付属のシールはコントローラーに貼るものです。お好みでご使用ください。



お好みで
ご使用ください



シール貼り付け例

11. DCCでの動作

- 本項目は上級者向けとなります。

本製品はDCCでの回転動作が可能です。


アドレスは200に登録されており、操作についてはDCCコントローラーのポイント操作ボタンにて行うことができます。詳細は各DCC機器を参照ください。

DCCリバースモジュールを使用される場合、モジュールの調整によってトレインコントローラー及びターンテーブルコントローラーのショート検知が動作します。その場合、一旦車両をギャップ位置からずらし、リバースループモジュールの取扱説明書にしたがって調整してください。


※アドレスは仕様上固定となりますので、書き換えはできません。

※本製品はすべてのDCC機器での動作を保証しておりませんのでご了承ください。


12. 関連製品



A35 レールブロック



A36 ターンテーブル延長ケーブル



S038 扇形機関庫

13. トラブルシューティング

- ギャップレールをまたぐとショートしてしまう。

→電源を切り、本書“8. 運転方法”を参考にフィーダー、運転台のディレクションスイッチを確認後、再び電源を入れお試しください。

- 転車台がずれてしまい脱線する。

→アジャスターボタンで転車台を調整して下さい。

- 転車台が引っかかって動かない。

→引っかかっている部分のレールブロックを外し、再度取り付けてお試しください。

14. 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。

- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。

- 弊社は、部品の販売はしておりません。

- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。



発売元 株式会社トイテック
ロクハン事業部

〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町 7-27

お客様窓口： 0282-20-2365

受付時間：9時～12時 13時～17時（土日祝祭日を除く）

HP アドレス： <http://www.rokuhan.com/>