



S049-1 コンビニエンスストア (緑)
S049-2 コンビニエンスストア (白)
S049-3 コンビニエンスストア (灰)


共通取扱説明書

この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読みになって、正しくお使いいただけますようお願いいたします。

1 取り扱い上の注意

- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はおやめください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

2 セット内容



①コンビニ本体



②看板A



③看板B



④看板C




⑤ラベル



⑥取説明抜書(本紙)


3 看板の取付け

本製品は、お好みで看板 A、Bを取り付けることができます。




4 LED の取り付けについて

本製品は、別売りの LED ユニット (A017-1,2) を取り付けることで、コンビニ内部を光らせる事ができます。
下図を参考に LED に取り付けてください。




5 ラベルについて

下図を参考に、ラベルを貼ります。ラベルは良く切れるカッターなどで、丁寧に切り取ってください。
なお、刃物などの工具をご使用になる際は、ケガのないよう十分にご注意ください。



※ボディは、ベースから取りはずせません。



6 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、部品の販売はしていません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。



株式会社 トイテック
ロクハン事業部
TOYTEC CORPORATION

〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町7-27
お客様窓口 : 0282-20-2365
受付時間 : 9時 ~ 12時 13時 ~ 17時 (土日祝祭日を除く)
HPアドレス : <http://www.rokuhan.com/>