

6 アクセサリー(別売り)について

6-1 室内灯について

対応車種 全車種

本商品は、別売りの室内灯シリーズを全車両に取り付けることができます。詳しくは、図7を参考に各車両に対応した室内灯をご確認のうえ、それぞれに付属する取扱説明書をご覧ください。[A015 室内灯Bタイプ]が使用可能です。

6-2 DCCデコーダーについて

対応車種 全車種

本商品は、商品の一部をニッパーでカットする事によりさまざまな車両に搭載可能な別売りの[A059 DCCデコーダー室内灯型マルチタイプ]を取り付けることができます。(図7参照)詳しくは、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

図7

T036-1 及び T036-2 1号編成 お召し列車 5両セット

A015 及び A059 B2 タイプモード				
461	330	1	340	460

7 故障かな?と思ったときは

修理・サービスをお申し出の前に、次の箇所をお調べください。

症状	原因	復帰方法
車両がスムーズに走らない またはライト類が ちらつく	レールにホコリや汚れが付いていませんか?	市販のレールクリーナーを布に少量付けて、レールに付いているホコリや汚れを取り除いてください。
	車輪にホコリや汚れが付いていませんか?	市販のレールクリーナーを布に少量付けて、車輪に付いているホコリや汚れを取り除いてください。

8 故障・修理について


- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、部品の販売はしておりません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

※本商品に付属のパーツを貼り付ける際は、カッター・ピンセット等が必要です。
 ※走行には別途機関車が必要です。

この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。
 鉄道模型は精密に出来ておりますので、ご使用前の前の取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きますようお願い致します。

1 取り扱い上の注意

- 本商品の運転には、必ずロクハン製コントローラーをご使用ください。
- 運転の前には線路(金属レール)の清掃をしてください。
- 車輪に汚れやホコリが付着したら拭き取ってください。
- 長時間の連続走行はしないでください。
- 走行中、急激に進行方向を切り替えないでください。進行方向を変える場合は、一度停車させてから進行方向を切り替えてください。
- 脱線やショートした場合はコントローラーの電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、原因を取り除いてください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 車両を直射日光や蛍光灯に長時間当てると塗装が変色しますのでご注意ください。
- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はおやめください。
- 感電の危険がありますので、製品をぬらしたり、ぬれた手で触らないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご確認ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご確認ください。
- 商品特性上、この商品は15歳未満のお子様には適しません。15歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。
- 車両収納時は、必ずビニール袋に入れてください。




2 セット内容

T036-1 及び T036-2 1号編成 お召し列車 5両セット(同じ編成)

車両

461	330	1	340	460
-----	-----	---	-----	-----

付属品




- ① ランナーパーツ 2枚
 屋根上パーツ(アンテナA,B,C,D) 各2個
- ② 取扱説明書(本紙) 1枚
 取扱説明書(英語) 1枚

3 ライトについて

対応車種 「460」「461」

図1を参考にスイッチを切り替えることで、テールライトを消灯することが出来ます。
下記手順に従ってスイッチを切り替えてください。

図1 ボディを真上に引っ張り取り外します。組み立てるときは、逆の手順でボディを取り付けてください。




4 各種パーツの取り付け

4-1 アンテナ(アンテナA)の取り付け

対応車種 「340」


図2を参考に取り付けてください。(向きにご注意ください)



4-2 TVアンテナ(アンテナB)の取り付け

対応車種 「330」


図3を参考に取り付けてください。(向きにご注意ください)



4-3 無線アンテナ(アンテナC)の取り付け

対応車種 「340」


図4を参考に取り付けてください。



4-4 ラジオアンテナ(アンテナD)の取り付け

対応車種 「1」

図5を参考に取り付けてください。



5 カプラーの交換方法

本製品にはアーノルドカプラーが取り付けられていますが、走行するレイアウトの条件や、牽引する車両によって、必要に応じたカプラーに交換できるようになっております。別売りのナックルカプラー短/長(A019/A020)、ヨーロッパ型カプラー短/長(A021/A022)、アーノルドカプラー長(A025)等へ交換する場合は図6を参考に交換してください。

